

Att sära på snabbkopplingarna

Kolla på bilden... börja med att ta bort den svarta säkringen och sedan tryck den vita delen mot den blåa delen samtidigt som du trycker slangen inåt. därefter drar slangen utåt så lossnar den

