

KENWOOD

GPS-NAVIGERINGSSYSTEM

DNX7230DAB

DNX5230BT

DNX5230DAB

DNX4230BT

DNX4230DAB

**GPS-NAVIGATION -
INSTRUKTIONSHANDBOK**

JVCKENWOOD Corporation

Licensavtal för slutanvändare

4

Komma igång

10

Använda navigeringssystemet	10
Hjälp när den behövs	10
Söka efter hjälpavsnitt	10
Ikoner i statusfältet	10
Satellitssignaler	11
Visa GPS-satellitssignaler	11
Använda skärmmknappsatsen	11
Använda skärmmknappsatsen	11
Lägga till en genväg	11
Ta bort en genväg	11

Söka efter platser

12

Söka efter en plats efter kategori	12
Söka inom en kategori	12
Söka efter en plats med hjälp av sökfältet	12
Byta sökområde	12
Söka efter bensinstationer och priser	13
Söka efter en adress	13
Söka efter en stad	13
Söka efter en korsning	13
Söka efter en plats med koordinater	14
Söka efter en plats genom att bläddra på kartan	14
Sök efter en plats med hjälp av Snabbsökning	14
Spara en hemposition	14
Köra hem	15
Ändra information om din hemposition	15
Söka efter senast hittade platser	15
Rensa listan med senast hittade platser	15
Söka efter parkering	15
Ange en simulerad plats	15
Spara en plats	15
Spara den aktuella platsen	15
Starta en rutt till en sparad plats	16
Ändra en sparad plats	16
Tilldela kategorier till en sparad plats	16
Ta bort en sparad plats	16

Navigering

17

Påbörja en rutt	17
Förhandsvisa flera rutter	17
Följa en rutt	17
Använda navigeringskartan	17
Lägga till en punkt på en rutt	18
Göra en avstickare	18
Stoppa ruten	18
Uppdatera hastighetsbegränsningar	18
Använda föreslagna rutter	18
Använda avfartstjänster	18
Söka efter avfartstjänster	19
Navigera till en avfart	19
Använda Hitta plats längre fram	19
Undvika vägfunktioner	19
Lägga till ett eget undvikande	19
Undvika en väg	19
Avaktivera ett eget undvikande	19
Ta bort egna undvikanden	20
Aktivera Avancerade omvägar	20
Göra en avstickare runt angivna områden	20
Navigera fågelvägen	20

Kartsidorna

21

Anpassa kartlager	21
Visa tripploggen	21
Ändra kartdatafältet	21
Ändra kartperspektiv	21
Anpassa knapparna på kartan	21
Ta bort knappar från kartan	21
Visa en lista över svängar	22
Visa hela ruten på kartan	22
Visa nästa sväng	22
Visa korsningar	22
Visa trafikvarningar	22
Visa trippinformation	22
Återställa trippinformationen	23
Visa aktuell platsinformation	23
Söka efter närliggande serviceställen	23
Vägbeskrivning till din aktuella position	23

Använda Apps 24

Om Smartphone Link	24
Hämta Smartphone Link	24
Ansluta till Smartphone Link	24
Skicka en position från telefonen	24
Avaktivera samtal under anslutning	24
Om Garmins realtidstjänster	25
Prenumerera på Garmins realtidstjänster	25
Om ecoRoute	25
kapa en fordonsprofil	25
Nollställa din fordonsprofil	25
Kalibrera bränsleekonomi	25
Anta ecoChallenge-utmaningen	26
Om ecoChallenge-poäng	26
Dölja din ecoChallenge-poäng	26
Nollställa din poäng	26
Visa bränsleekonomin	26
Om körsträckerapporten	26
Visa en körsträckerapport	26
Exportera en körsträckerapport	27
Ange rutter som använder mindre bränsle	27
Visa myGarmin-meddelanden	27
Visa väderprognosen	27
Visa vädret i närheten av en annan ort	27
Visa väderradarn	27
Visa vädervarningar	28
Kontrollera vägförhållanden	28
Planera en resa	28
Ändra en resväg	28
Navigera till en sparad resa	28
Ändra en sparad resa	28
Visa tidigare rutter och destinationer	29
Använda världsklockan	29
Visa världskartan	29
Söka efter parkering	29

Trafikinformation 30

Aktivering av trafikprenumeration	30
Förstå trafikinformation	30
Trafikdata med Smartphone Link	30
Om trafikikonen	30
Trafik på rutten	31
Visa trafik längs rutten	31
Undvika trafik längs rutten manuellt	31
Ta en annan väg	31
Visa trafik på kartan	31
Söka efter trafikfördröjningar	31
Visa ett trafikproblem på kartan	31
Förklaring till trafikdata	31
Om trafikövervakningskameror	32
Spara en trafikövervakningskamera	32
Visa en trafikövervakningskamera	32
Lägga till ett abonnemang för trafikinformation	32

Anpassa inställningarna 33

Anpassa navigeringssystemet	33
Ändra kartinställningarna	33
Aktivera kartor	33
Ändra navigeringsinställningarna	33
Ändra visningsinställningarna	33
Ruttpreferenser	33
Uppdatera tidsinställningarna	34
Ställa in språken	34
Lägga till säkerhetsinställningar	34
Enhets- och sekretessinställningar	34
Återställa inställningarna	34

Bilagor 35

Uppdatera programvaran	35
Uppdatera kartdata	35
Fartkameror	35
Egna intressanta platser (POI)	36
Söka efter egna intressanta platser	36

Symboler som används i den här handboken



Viktiga säkerhetsföreskrifter beskrivs för att förhindra skador och potentiellt farliga situationer.



Särskilda instruktioner, ytterligare förklaringar, begränsningar och referenssidor beskrivs.

Licensavtal för slutanvändare

Programlicensavtal

GENOM ATT ANVÄNDA DNX7230DAB/DNX5230BT/DNX5230DAB/DNX4230BT/DNX4230DAB ACCEPTERAR DU ATT FÖLJA VILLKOREN I FÖLJANDE PROGRAMLICENSAVTAL. DU BÖR LÄSA IGENOM DET HÄR AVTALET NOGGRANT.

Garmin Ltd. och dess dotterbolag ("Garmin") ger dig en begränsad licens för användning av den programvara som är inbäddad i enheten ("Programvaran") i binär körbar form för normal drift av produkten. Titeln, äganderätten och de immateriella rättigheterna i och för Programvaran tillhör Garmin och/eller dess tredjepartsleverantörer.

Du accepterar att Programvaran tillhör Garmin och/eller dess tredjepartsleverantörer och är skyddad enligt de upphovsrättslagar som gäller i USA samt enligt internationella upphovsrättsöverenskommelser. Du bekräftar vidare att strukturen på, organisationen av och koden för Programvaran, som inte källkoden tillhandahålls för, är värdefulla företagshemligheter som tillhör Garmin och/eller dess tredjepartsleverantörer och att källkoden för Programvaran är en värdefull affärshemlighet som tillhör Garmin och/eller dess tredjepartsleverantörer. Du intygar att du inte kommer att dekompile, demontera, ändra eller bakåtkompilera Programvaran eller någon del av den eller på något annat sätt göra om Programvaran eller någon del av den till läsbar form eller skapa något arbete som bygger på Programvaran. Du intygar också att du inte kommer att exportera eller återexportera Programvaran till något land i strid med de exportkontrolllagar som gäller i USA eller de exportkontrolllagar som gäller i något annat tillämpligt land.

Programlicensavtal för NAVTEQ®

Programvaran som finns i din Garmin-produkt ("Programvaran") ägs av Garmin Ltd. eller dess dotterbolag ("Garmin"). Kartor från tredje part som är integrerade i eller medföljer till Garmin-produkten ("Kartdata") ägs av NAVTEQ North America LLC och/eller dess dotterbolag ("NAVTEQ") och används på licens från Garmin. Garmin licensierar även information, text, bilder, grafik, fotografier, ljud, video och andra program och data från tredjepartsleverantörer ("Innehållsdata från tredje part"). Kartdata och Innehållsdata från tredje part kallas tillsammans för "Data". Programvaran och Data skyddas av upphovsrättslagar och internationella upphovsrättsavtal. Programvaran och Data används på licens och säljs inte. Programvaran och Data tillhandahålls under följande licens och får användas på följande villkor, som accepteras av användaren ("du" eller "dig"), samt av Garmin, dess licensgivare (inklusive deras licensgivare och leverantörer) och filialer.

VIKTIGT! LÄS NOGA IGENOM DEN HÄR LICENSEN INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN. GENOM ATT INSTALLERA, KOPIERA ELLER PÅ ANNAT SÄTT ANVÄNDA PRODUKTEN BEKRÄFTAR DU ATT DU HAR LÄST IGENOM LICENSEN OCH GODKÄNNER VILLKOREN. OM DU INTE SAMTYCKER MÅSTE DU RETURNERA DEN FULLSTÄNDIGA PRODUKTEN INOM SJU DAGAR EFTER INKÖPSDATUM (OM DU HAR KÖPT EN NY PRODUKT) TILL DEN ÅTERFÖRSÄLJARE SOM DU KÖPTE PRODUKTEN AV FÖR EN FULLSTÄNDIG ÅTERBETALNING.

Licensvillkor

Garmin ("vi" eller "oss") tillhandahåller maskinvara som innehåller Programvaran och integrerade eller medföljande Data, samt all online- eller elektronisk dokumentation och tryckmaterial (benämnts gemensamt som "Produkten" i detta Licensavtal) som behövs. Vi ger dig en begränsad, icke-exklusiv licens att använda Produkten i enlighet med villkoren i detta Avtal. Du accepterar att dessa Data, tillsammans med Garmin-produkten, endast får användas av dig personligen eller, i tillämpliga fall, i ditt företags interna verksamheter. De får inte användas i syften för servicebyråer, tiddelnings, återförsäljning eller liknande. Du får kopiera dessa Data inom den begränsning som omfattas av villkoren i följande paragrafer, i den omfattning som behövs, för att kunna (i) visa dem och (ii) spara dem, förutsatt att du inte bryter mot någon upphovsrätt i detta avtal eller ändrar Programvaran eller Data på något sätt. Du accepterar att du annars inte får reproducera, kopiera, ändra, dekompile, demontera, bakåtkompilera eller skapa härledning av någon del i Produkten, samt inte överlåta eller distribuera den i någon form, för något som helst syfte, utöver det som tillåts enligt lagstiftningen. Garmin förbehåller sig även rätten att sluta tillhandahålla data som tillhandahålls av tredjepartsleverantör om den leverantören slutar tillhandahålla sådant innehåll eller om Garmins avtal med den leverantören avslutas av någon anledning.

Begränsningar Utöver fall där du har fått särskild licens av Garmin får du inte använda dessa Data utöver begränsningen i föregående paragraf tillsammans med några produkter, system eller program som har installerats, anslutits eller på annat sätt kommunicerats genom hjälpmedel, som kan sända, koppla eller på liknande sätt använda Data från en central kontrollpunkt ut till flera fordon. Det är också förbjudet att hyra ut eller leasa ut Data eller Garmins produkter som innehåller Data till en annan person eller tredje part. Endast biluthyrningsföretag som har ett särskilt, skriftligt tillstånd från Garmin att hyra Garmins produkter med Data till sina biluthyrningskunder får hyra ut dessa produkter.

Ingen garanti Denna Produkt (inklusive Data) tillhandahålls i "befintligt skick". Du accepterar därför att använda den på egen risk. Garmin och dess licensgivare (inklusive deras licensgivare och leverantörer) ställer inga som helst säkerheter, utfästelser eller garantier, varken uttryckliga eller underförstådda, med hänledning från lag eller annars, inklusive, men inte begränsat till, innehåll, kvalitet, riktighet, fullständighet, effektivitet, tillförlitlighet, säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål, användbarhet, användning eller resultat gällande Produkten eller att Data eller servern är avbrottsfri eller felfri.

Garantifriskrivning GARMIN OCH DESS LICENSGIVARE (INKLUSIVE DERAS LICENSGIVARE OCH LEVERANTÖRER) AVSÄGER SIG ALLA GARANTIER, SÄVÄL UTTRYCKLIGA SOM UNDERFÖRSTÅDDA, FÖR KVALITET, PRESTANDA, SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL ELLER INTRÅNG I UPPHOVSRÄTT. MUNTliga OCH SKRIFTLIGA RÅD ELLER INFORMATION FRÅN GARMIN ELLER DESS LEVERANTÖRER OCH LICENSGIVARE UTGÖR INTE NÅGON GARANTI OCH DU KAN INTE KRÄVA ATT DU KAN FÖRLITA DIG PÅ SÅDAN RÅDGIVNING ELLER INFORMATION. DENNA GARANTIFRISKRIVNING ÄR ETT VIKTIGT VILLKOR I AVTALET. Vissa länder tillåter inte alla garantifriskrivningar, så ovanstående klausul kanske inte gäller för dig.

Friskrivning från ansvarsskyldighet GARMIN OCH DESS LICENSGIVARE (INKLUSIVE DERAS LICENSGIVARE OCH LEVERANTÖRER) KAN INTE HÅLLAS ANSVARIGA FÖR SKADESTÅNDSANSPRÅK, KRAV ELLER TALAN, OAVSETT ORSAK, FÖR NÅGON SOM HELST FÖRLUST ELLER SKADA, SÄVÄL DIREKT SOM INDIREKT, GENOM ANVÄNDNING ELLER BESITTNING AV DATA, ELLER FÖR UTEBLIVEN VINST, INTÄKT, KONTRAKTERING ELLER BESPARING, ELLER ANDRA DIREKTA, INDIREKTA, TILLFÄLLIGA, SPECIELLA ELLER EFTERFÖLJANDE SKADOR GENOM ANVÄNDNING ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA DESSA DATA, NÅGON BRIST I DATA ELLER INFORMATION, ELLER BROTT MOT DESSA KONTRAKTSVILLKOR, ANNAN FÖRSEELSE ELLER GARANTIBASERADE HÄNDELSER, ÄVEN OM GARMIN ELLER DESS LICENSGIVARE HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA SKADOR. GARMIN OCH DESS LICENSGIVARES TOTALA ACKUMULERADE SKADESTÅNDSKYLDIGHET UNDER ÅTAGANDET I DETTA AVTAL, ELLER ÖVRIGT SOM GÄLLER GARMINS PRODUKT ELLER DATA, KAN INTE ÖVERSKRIDA \$1.00. Vissa länder tillåter inte alla ansvarsfriskrivningar, så ovanstående klausul kanske inte gäller för dig.

Friskrivning från endossering Referenser till produkter, tjänster, processer, hypertextlänkar till tredje part eller andra data med varunamn, varumärke, tillverkare, leverantör eller annat utgör eller innebär inte nödvändigtvis endossering, sponsring eller rekommendation av Garmin eller dess licensgivare. Varje enskild leverantör ansvarar helt för produkt- och serviceinformation. NAVTEQ:s namn och logotyp, varumärkena och logotyperna NAVTEQ och NAVTEQ ON BOARD eller andra varumärken och handelsnamn som ägs av NAVTEQ North America LLC får inte användas kommersiellt utan föregående skriftligt tillstånd från NAVTEQ.

Exportkontroll Du samtycker till att inte exportera någon del eller produkt av de Data som tillhandahålls dig, med undantag för vad som är tillåtet enligt tillämpliga licenser och godkännanden under rådande exportlagar, regler och regleringar.

Skadeersättning Du accepterar att försvara, skydda och hålla Garmin och dess licensgivare (inklusive deras respektive licensgivare, leverantörer, befullmäktigade, dotterbolag, filialer och deras respektive styrelsemedlemmar, chefer, anställda och aktieägare, agenter och representanter) skadefria från rättsligt ansvar, förlust, skada (inklusive dödsfall), krav, handlingar, kostnader, utgifter och andra skador, inklusive, men inte begränsat till, advokatkostnader, som uppstår av eller i samband med användning eller innehav av Produkten (inklusive Data).

Kartdata för Kanada Kartdata för Kanada kan inkludera eller återspegla data för licensgivare, inklusive Her Majesty och Canada Post. Sådana data licensieras "i befintligt skick". Licensgivarna, inklusive Her Majesty och Canada Post, ställer inga som helst säkerheter, utfästelser eller garantier, varken uttryckliga eller underförstådda, med hänledning från lag eller annars, inklusive, men inte begränsat till, effektivitet, fullständighet, riktighet eller lämplighet för ett visst ändamål. Licensgivarna, inklusive Her Majesty och Canada Post, kan inte hållas ansvariga för skadeståndsanspråk, krav eller talan, oavsett orsak, för någon som helst förlust eller skada, såväl direkt eller indirekt, genom användning eller besittning av data eller Kartdata. Licensgivarna, inklusive Her Majesty och Canada Post, kan inte hållas ansvariga för förlust av intäkter eller avtal, eller andra följdskador uppkomna av eventuella defekter i data eller Kartdata. Du ska skydda och hålla licensgivarna, inklusive Her Majesty the Queen, Minister of Natural Resources of Canada och Canada Post, och deras chefer, anställda

och agenter, skadeslösa från alla skadeståndsanspråk, krav eller talan, oavsett orsak, för någon som helst förlust eller skada, såväl direkt som indirekt (inklusive dödsfall), från användningen eller innehavet av data eller Kartdata. Villkoren i det här Avsnittet är tillägg till parternas alla rättigheter och skyldigheter i detta Avtal. I de fall villkoren i det här Avsnittet är inkonsekventa eller i konflikt med andra villkor i Avtalet, ska villkoren det här Avsnittet gälla.

Kartdata för USA NAVTEQ har en icke-exklusiv licens från United States Postal Service® (USA:s post) att publicera och sälja ZIP+4®-information. ©United States Postal Service® 2010. Priser varken sätts, styrs, eller godkänns av United States Postal Service®. Följande varumärken och registrerade varumärken ägs av USPS: United States Postal Service, USPS och ZIP+4.

Kartdata för Kanada I kartdata för Kanada finns information som inkluderats med godkännande av kanadensiska myndigheter, inklusive © Hennes Majestät, © Queen's Printer for Ontario, © Canada Post, GeoBase®, © Department of Natural Resources Canada. Med ensamrätt.

Kartdata för Australien Kartdata för Australien är baserad på data som NAVTEQ har licensierat från PSMA Australia Limited (www.pasma.com.au). Dessutom innehåller Produkten data som ägs av © 2010 Telstra Corporation Limited, GM Holden Limited, Intelomatics Australia Pty Ltd, Sentinel Content Pty Limited och Continental Pty Ltd. Om din Produkt använder RDS-TMC-koder som finns i kartdata, ägs trafikplatskoderna av © 2010 Telstra Corporation Limited och deras licensgivare.

Villkor Detta avtal gäller tills, (i) om så är tillämpligt, ditt abonnemang sägs upp (av dig eller av Garmin) eller upphör eller (ii) Garmin säger upp detta avtal av valfri orsak, inklusive, men ej begränsat till, om Garmin finner att du har överträtt något av villkoren i detta avtal. Avtalet sägs dessutom upp omedelbart vid uppsägning av avtalet mellan Garmin och någon tredje part från vilken Garmin licensierar data.

Hela avtalet Dessa villkor utgör hela avtalet mellan Garmin (och dess licensgivare, inklusive deras licensgivare och leverantörer) och dig vad gäller allt som regleras här, och har alltid företrädare framför andra skriftliga eller muntliga tidigare avtal gällande detta.

Rådande lagstiftning

(a) Gällande Data från NAVTEQ inom EU

Ovanstående villkor regleras av nederländsk lagstiftning, utan effekt av (i) bestämmelser om lagkonflikter eller (ii) FN-konventionen om internationella köpavtal, som undantas explicit. Du accepterar att avtalet lyder under nederländsk lagstiftning vid eventuella tvistemål, skadeståndsanspråk eller handlingar som uppstår av eller i samband med användning av NAVTEQ Data under detta avtal.

(b) Gällande Data från NAVTEQ Data inom Nordamerika eller utanför EU

Ovanstående villkor regleras av Illinois lagstiftning, utan effekt av (i) bestämmelser om lagkonflikter eller (ii) FN-konventionen om internationella köpavtal, som undantas explicit. Du accepterar att avtalet lyder under Illinois lagstiftning vid eventuella tvistemål, skadeståndsanspråk eller handlingar som uppstår av eller i samband med användning av NAVTEQ Data under detta avtal.

(c) För tvistemål, skadeståndsanspråk och handlingar som inte gäller NAVTEQ Data

Ovanstående villkor regleras av Kansas lagstiftning, utan effekt av (i) bestämmelser om lagkonflikter eller (ii) FN-konventionen om internationella köpavtal, som undantas explicit. Du accepterar att avtalet lyder under Kansas lagstiftning vid eventuella tvistemål, skadeståndsanspråk eller handlingar som uppstår av eller i samband med användning av Data under detta avtal.

Myndighetsanvändare Om användaren är en myndighet, avdelning eller annan enhet under den amerikanska regeringen, eller har etablerats helt eller delvis inom den amerikanska regeringen, regleras användning, kopiering, reproducering, offentliggörande, ändringar, upplysningar eller överlåtelse av Produkten och medföljande dokumentation av begränsningarna i DFARS 252.227-7014(a)(1) (JUN 1995) (DOD för definition av kommersiell datorprogramvara), DFARS 27.7202-1 (DOD för policy om kommersiell datorprogramvara),

FAR 52.227-19 (JUN 1987) (klausul om kommersiell datorprogramvara för statliga verk), DFARS 252.227-7015 (NOV 1995) (DOD för tekniska data – klausul om kommersiella artiklar), FAR 52.227-14 Alternativ I, II och III (JUN 1987) (klausul om tekniska data och icke-kommersiell datorprogramvara för statliga verk), och/eller FAR 12.211 och FAR 12.212 (anskaffning av kommersiella artiklar) efter tillämplighet. Vid konflikt mellan bestämmelserna i FAR och DFARS som anges här och denna Licens, ska den strängaste begränsningen av myndigheters rättigheter alltid ha företräde. Leverantören/tillverkaren är Garmin International, Inc., 1200 East 151st Street, Olathe, KS 66062, USA och NAVTEQ North America LLC, 425 West Randolph Street, Chicago, Illinois 60606 USA.

Garmin® är ett varumärke som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag, registrerade i USA och andra länder. De här varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd från Garmin.

NAVTEQ är ett varumärke i USA och andra länder. Alla andra företagsnamn och varumärken som anges eller hänvisas till i denna dokumentation tillhör respektive ägare. Med ensamrätt.

Programlicensavtal för NAVTEQ Traffic™

Din Garmin-produkt kan ha funktioner för att ta emot trafikdata. Om den har det gäller följande villkor för användning av Garmin-produkten.

NAVTEQ North America LLC och/eller dess dotterbolag inklusive Traffic.com ("NAVTEQ") innehar rättigheterna till trafikincidentinformationen ("Trafikdata") och, om du tar emot RDS/TMC-data, till RDS/TMC-nätverket genom vilket den levereras till din Garmin-produkt. Genom att du abonnerar på, tar emot eller på annat sätt åtkommer trafikinformationen, erkänner du att du har läst detta Avtal, att du har förstått dess innebörd, att du samtycker till att följa dess villkor och bestämmelser och att du är minst 18 år gammal. Om du inte accepterar villkoren och bestämmelserna i detta Avtal, avvisar du abonnemanget eller, om abonnemanget medföljer din Garmin-produkt, returnerar du produkten inom 7 dagar till den återförsäljare som du köpte produkten av för en fullständig återbetalning.

Du accepterar att dessa Trafikdata, tillsammans med Garmin-produkten, endast får användas av dig personligen eller, i tillämpliga fall, i ditt företags interna verksamheter. De får inte användas i syften för servicebyråer, tiddelning, återförsäljning eller liknande. Du får inte modifiera, kopiera, skanna, dekompile, demontera eller bakåtkompilera någon del av Trafikdata, eller använda någon annan metod för att reproducera, kopiera, publicera, överföra eller distribuera någon del av Trafikdata. Du accepterar att försvara, skydda och hålla NAVTEQ (och dess dotterbolag) och Garmin Ltd. (och dess dotterbolag) fria från alla krav, skador, kostnader eller andra utgifter som kan uppstå direkt eller indirekt av (a) din obehöriga användning av Trafikdata eller RDS/TMC-nätverket, (b) ditt brott mot detta avtal och/eller (c) alla obehöriga eller olagliga aktiviteter av dig i samband med detta.

Trafikdata är endast avsedda i informationssyfte. Du tar själv all risk i samband med användningen. NAVTEQ (och dess dotterbolag), Garmin Ltd. (och dess dotterbolag), och deras leverantörer gör inga utfästelser om innehåll, trafik och vägförhållanden, ruttens användbarhet eller hastighet.

Trafikdata tillhandahålls i "bäst tillgängligt skick". Du accepterar därför att använda dem på egen risk. NAVTEQ (och dess dotterbolag) samt Garmin Ltd. (och dess dotterbolag) lämnar inga garantier avseende lämpligheten eller kompatibiliteten hos Trafikdata med Garmin-produkten och lämnar inga garantier att trafikdata kommer att fungera korrekt vid användning i och anslutning till Garmin-produkten. Vidare utfäster NAVTEQ (och dess dotterbolag) samt Garmin Ltd. (och dess dotterbolag) inga garantier med avseende på tillförlitlighet, riktighet, grundlighet och fullständighet av Trafikdata, som kan ibland innehålla felaktigheter.

Så långt som är tillåtet enligt gällande lag fransägs härmed uttryckligen alla garantier av något slag gällande Trafikdata, inkluderat, men inte begränsat till, sådana som gäller marknadsmässighet och lämplighet för särskilt ändamål, noggrannhet eller fullständighet på Trafikdata och/eller frånvaron av virus.

NAVTEQ (och dess dotterbolag) samt Garmin Ltd. (och dess dotterbolag) och dess leverantörer avsäger sig allt ansvar gällande förlust, kroppsskada eller skada som beror på användningen av eller oförmågan att använda Garmin-produkten och Trafikdata som ett resultat av väderlek, förstörelsen av sändare och/eller annan sändningsinfrastruktur, naturkatastrofer och/eller brist på pålitlighet, Trafikdatas fullständighet och riktighet. Under inga som helst omständigheter ska NAVTEQ (och dess dotterbolag) samt Garmin Ltd. (och dess dotterbolag) och dess leverantörer hållas ansvariga gentemot dig eller någon annan målsägande för alla typer av ersättningar, indirekta, tillfälliga eller följdmissiga skador (inkluderat, utan begränsningar, indirekta, direkta, speciella, skadeståndsmässiga skador för verksamhetsförlust, vinstförlust, verksamhetsavbrott eller förlust av affärsinformation) som kan ha uppstått genom användning av eller oförmågan att använda Garmin-produkten eller Trafikdata, även om NAVTEQ eller Garmin har meddelats möjligheten om sådana skador.

Trafik Om du köper ett livstidsabonnemang eller en engångslicens för Trafikdata, erhåller du Trafikdata så länge din Garmin-trafikmottagare är aktuell (så länge som du äger en kompatibel Garmin-GPS) eller så länge som Garmin får Trafikdata från sin tredjepartsleverantör av innehåll, det alternativ som inträffar först.

Garmin kan annullera ditt trafikabonnemang när som helst om du bryter mot villkoren i detta Avtal. Trafikabonnemanget kan inte överlåtas på annan person eller annan Garmin-produkt.

Rådande lagstiftning Ovanstående villkor regleras av delstaten Illinois lagstiftning, utan effekt av (i) bestämmelser om lagkonflikter eller (ii) FN-konventionen om internationella köpavtal, som undantags explicit. Du accepterar att avtalet lyder under delstaten Illinois lagstiftning vid eventuella tvistemål, skadeståndsanspråk eller handlingar som uppstår av eller i samband med användning av trafikdata under detta avtal.

Myndighetsanvändare Om trafikdata hämtas in av eller för en amerikansk myndighet eller av annan enhet som söker eller tillämpar rättigheter som liknar dem som vanligtvis åberopas av amerikansk myndighet, är dessa data ett "kommersiellt objekt" enligt termens definition i 48 C.F.R. ("FAR") 2.101, licensieras enligt detta Avtal och de trafikdata som levereras eller på annat sätt tillhandahålls ska markeras och införlivas som lämpligt med följande "Användningsinformation" och ska behandlas i enlighet med sådan information:

Användningsinformation

Leverantör (tillverkare) Namn: NAVTEQ

Leverantör (tillverkare) Adress: 425 West Randolph Street,
Chicago, Illinois 60606

Dessa Data är ett kommersiellt objekt enligt definitionen i FAR 2.101 och gäller enligt programlicensavtalet för NAVTEQ Traffic™ under vilka dessa Data tillhandahålls.

© 2011 NAVTEQ; © 2011 Traffic.com – Med ensamrätt.

Om den upphandlingsansvarige, den federala myndigheten eller någon annan federal myndighet vägrar att använda denna text, måste NAVTEQ kontaktas för att begära ytterligare eller alternativa rättigheter till Trafikdata.

NAVTEQ och Traffic.com är varumärken i USA och andra länder.

© 2011 NAVTEQ; © 2011 Traffic.com. Med ensamrätt.

Komma igång

Den första gången du använder ditt Kenwood Navigation System måste du konfigurera systemet. Hjälpmenyn innehåller mer information.

⚠ VARNING

Se "Säkerhetsföreskrifter och viktig information" i *snabbstarthandboken* för produktvarningar och annan viktig information.



- Skärmbilderna som visas i den här handboken motsvarar kanske inte exakt skärmbilderna i ditt navigeringssystem. Bilderna som används i den här handboken är bara avsedda som referens.

Använda navigeringssystemet

Fullständig ljudsysteminformation finns i de övriga Kenwood-systemhandböckerna.




- Välj ① för att få tillgång till navigeringssystemet.
- Under navigering visar ② Kenwood-ljud. När du använder ljudfunktionen, visas navigeringsinformation.

Hjälp när den behövs




Välj Apps > Hjälp om du vill visa information om hur du använder enheten.

Söka efter hjälpavsnitt


Välj Apps > Hjälp > .

Ikoner i statusfältet

Statusfältet finns högst upp på huvudmenyn. Ikonerna på statusfältet visar information om enhetens funktioner. Du kan välja vissa ikoner för att ändra inställningar eller för att visa ytterligare information.

	GPS-signalstatus.
	Aktuell tid.
	Smartphone Link-status (visas när du är ansluten till Smartphone Link). Se (sidan 24).

Satellitsignaler








När bilen har startats börjar enheten söka efter satellitsignaler. Det kan vara så att systemet behöver fri sikt mot himlen för att hämta satellitsignaler. När minst en av staplarna  är grön har systemet hämtat satellitsignaler.

Visa GPS-satellitsignaler

För mer information om GPS, gå till www.garmin.com/aboutGPS.

Välj .

Använda skärmknappsatsen







- Välj  för att gå tillbaka till huvudmenyn.
- Håll ned  för att snabbt gå tillbaka till huvudmenyn.
- Välj  eller  för att visa fler alternativ.
- Håll ned  eller  för att bläddra snabbare.
- Välj  för att visa en meny med alternativ för den aktuella skärmen.

Använda skärmknappsatsen

Se Språkinställningar för att ändra knappsatslayout (sidan 34).

När en skärmknappsats visas kan du trycka på bokstäverna och siffrorna.



- Välj  om du vill lägga till ett mellanslag.
- Välj  för att ta bort ett tecken.
- Välj  för att ta bort hela posten.
- Välj  om du vill välja språkläge för knappsatsen.
- Välj  om du vill ange specialtecken, t.ex. kommateringstecken.
- Välj  för att byta mellan stor och liten bokstav.

Lägga till en genväg

Du kan lägga till genvägar i menyn Vart? En genväg kan peka till en plats, en kategori eller ett sökverktyg. Menyn Vart? kan innehålla upp till 36 genvägsikoner.

1 Välj Vart? > Lägga till genväg.

2 Välj ett objekt.

Ta bort en genväg

1 Välj Vart >  > Ta bort genväg(ar).

2 Välj den genväg du vill ta bort.

3 Välj genvägen igen för att bekräfta.

Söka efter platser

Det finns många metoder för att söka efter platser på navigationssystemet. De detaljerade kartorna i navigationssystemet innehåller platser, t.ex. restauranger, hotell och platser för fordonsservice. Använd kategorierna för att söka efter företag och sevärdheter i närheten.

Söka efter en plats efter kategori

- 1 Välj Vart?
- 2 Välj en kategori eller välj Kategorier.
- 3 Om det behövs väljer du en underkategori.
- 4 Välj en plats.

Söka inom en kategori

För att begränsa listan med sökresultat kan du söka inom vissa kategorier.

- 1 Välj Vart?
- 2 Välj en kategori eller välj Kategorier.
- 3 Om det behövs väljer du en underkategori.
- 4 Om det behövs anger du hela eller delar av namnet i sökfältet ([sidan 12](#)).

Söka efter en plats med hjälp av sökfältet

I sökfältet kan du söka efter platser genom att ange en kategori, ett varumärkesnamn, en adress eller ett ortsnamn.

- 1 Välj Vart?
- 2 Välj sökfältet ①.




3 Ange ett sökord.

Föreslagna sökord visas under sökfältet medan du skriver.

4 Välj ett alternativ:

- Om du vill söka efter en typ av verksamhet anger du ett kategorinamn, t.ex. "biografer".
- Om du vill söka efter en verksamhet efter namn, anger du hela eller en del av namnet.
- Om du vill söka efter en adress i närheten, anger du gatunamnet och gatunumret.
- Om du vill söka efter en adress i en annan stad, anger du gatunamnet, gatunumret och orten.
- Om du vill söka efter en stad anger du ortens namn.
- Om du vill söka efter koordinater, anger du latitud- och longitudkoordinater.

5 Välj ett alternativ:

- Om du vill söka efter ett föreslaget sökord, väljer du ordet.
- Om du vill söka efter den text du angav väljer du .

6 Vid behov väljer du en plats.

Byta sökområde


Som standard hittar enheten platser som är närmast din aktuella position. Du kan hitta en plats i närheten av en annan ort eller plats.

- 1 Välj Vart? > Söka nära.
- 2 Välj ett alternativ.
- 3 Vid behov väljer du en plats.

Söka efter bensinstationer och priser

Innan du kan använda den här funktionen måste du skaffa ett abonnemang på tjänsten Bränslepriser och enheten måste vara ansluten via en kompatibel telefon med Smartphone Link. Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.

Du kan söka efter närliggande bensinstationer och jämföra bränslepriser.

- 1 Välj Vart? > Kategorier > Bränslepriser.
- 2 Vid behov, välj  > Bränsletyp, välj en bränsletyp och välj Spara.
- 3 Välj en bensinstation.

Söka efter en adress




- Stegens ordningsföljd kan ändras beroende på de kartdata som finns på din enhet.

- 1 Välj Vart? > Adress.
- 2 Ange gatunummer och välj Klar.
- 3 Ange gatunamn och välj Nästa.
- 4 Om det behövs väljer du Söker i för byta stad eller område.
- 5 Om det behövs väljer du stad eller område.
- 6 Vid behov, välj adressen.

Söka efter en stad

För att kunna söka efter en stad måste du först lägga till en genväg till sökverktyget för städer ([sidan 11](#)).

- 1 Välj Vart? > Orter.
- 2 Välj Ange söktext.
- 3 Ange ett Ortsnamn och välj .
- 4 Välj en ort.

Söka efter en korsning

Innan du kan söka efter en korsning måste du lägga till en genväg till korsningssökningsverktyget ([sidan 11](#)).


- 1 Välj Vart? > Korsningar.
- 2 Välj område.

Om det behövs väljer du **Område** eller **land** för att ange ett annat land eller område.
- 3 Ange det första gatunamnet och välj Nästa.
- 4 Vid behov, välj gatan.
- 5 Ange det andra gatunamnet och välj Nästa.
- 6 Vid behov, välj gatan.
- 7 Om det behövs väljer du korsningen.

Söka efter en plats med koordinater


För att kunna söka efter en plats med koordinater måste du först lägga till en genväg till sökverktyget för koordinater (sidan 11).

Du kan söka efter en plats med hjälp av latitud- och longitud-koordinater. Detta kan vara användbart vid geocaching.

- 1 Välj Vart? > Koordinater.
- 2 Vid behov, välj  > Format och rätt koordinatformat för den typ av karta som du använder. Sedan väljer du Spara.
- 3 Välj latitudkoordinaten.
- 4 Ange den nya koordinaten och välj Klar.
- 5 Välj longitudkoordinaten.
- 6 Ange den nya koordinaten och välj Klar.
- 7 Välj Visa på karta.

Söka efter en plats genom att bläddra på kartan

Innan du kan söka efter platser i kartan, t.ex. restauranger, sjukhus och bensinstationer, måste du aktivera kartlagret för platser längs vägen (sidan 21).

- 1 Välj Öppna kartan.
- 2 Dra kartan och zooma in för att visa området du vill söka i.
- 3 Om det behövs väljer du  och sedan en kategoriikon för att visa platser från en viss kategori.

Platsmarkörer  eller en blå punkt) visas på kartan.


4 Välj ett alternativ:

- Välj en platsmarkör.
- Välj en punkt, t.ex. en gata, korsning eller adressplats.

5 Om det behövs väljer du platsbeskrivningen för att visa mer information.

Sök efter en plats med hjälp av Snabbsökning

Efter att du har sökt efter en intressant plats, kan en snabbsökningslista visas för vissa kategorier. Listan visar dina fyra senaste valda destinationer.


- 1 Välj Vart?
- 2 Välj en kategori eller välj Kategorier.
- 3 Välj destinationen i snabbsökningslistan om den är rätt .



4 Välj aktuell destination om det behövs.

Spara en hemposition

Du kan ange din hemposition för den plats du oftast kör tillbaka till.

- 1 Välj Vart? >  > Ange hemposition.
- 2 Välj Ange min adress, Använd min aktuella position eller Välj från Senast sökta.

Platsen sparas som "Hem" på menyn Sparat.

Köra hem

Välj Vart? > Kör hem.

Ändra information om din hemposition

1 Välj Vart? > Sparat > Hem.

2 Välj  >  > Ändra.

3 Ange ändringarna.

4 Välj Klar.

Söka efter senast hittade platser

Enheten lagrar de senaste 50 platserna som du hittat.

1 Välj Vart? > Senaste.

2 Välj en plats.

Rensa listan med senast hittade platser

Välj Vart? > Senaste >  > Rensa > Ja.

Söka efter parkering

1 Välj Vart? > Kategorier > Parkering.

2 Välj en parkeringsplats.

Ange en simulerad plats

Om du inte kan ta emot satellitsignaler kan du använda GPS:en för att ange en simulerad position.

1 Välj Inställningar > Navigation.

2 Välj GPS-simulator.

3 Från huvudmenyn, välj Öppna kartan.

4 Välj ett område på kartan.

Adressen för platsen visas längst ned på skärmen.

5 Välj platsbeskrivningen.

6 Välj Ange plats.

Spara en plats

1 Sök efter en plats ([sidan 12](#)).

2 Välj en plats från sökresultaten.

3 Välj .

4 Välj  > Spara.

5 Ange ett namn om det behövs och välj OK.

Spara den aktuella platsen

1 Välj fordonsikonen på kartan.

2 Välj Spara.



3 Ange ett namn och välj Klar.

4 Välj OK.

Starta en rutt till en sparad plats

- 1 Välj Vart? > Sparat.
- 2 Vid behov, välj en kategori eller välj Alla sparade platser.
- 3 Välj en plats.
- 4 Välj Kör!

Ändra en sparad plats



- 1 Välj Vart? > Sparat.
- 2 Om det behövs väljer du en kategori.
- 3 Välj en plats.
- 4 Välj .
- 5 Välj  > Ändra.
- 6 Välj ett alternativ:
 - Välj Namn.
 - Välj Telefonnummer.
 - Välj Kategorier för att tilldela Favoriten kategorier.
 - Välj Byt kartsymbol för att byta den symbol som används för att märka ut favoriten på kartan.
- 7 Ändra informationen.
- 8 Välj Klar.

Tilldela kategorier till en sparad plats

Du kan lägga till egna kategorier för att få bättre ordning på dina sparade platser.




- Kategorierna visas på menyn för sparade platser efter att du har sparat fler än 12 platser.

- 1 Välj Vart? > Sparat.
- 2 Välj en plats.
- 3 Välj .
- 4 Välj  > Ändra > Kategorier.
- 5 Ange ett eller flera kategorinamn, avgränsade med komma.
- 6 Om det behövs väljer du en föreslagen kategori.
- 7 Välj Klar.

Ta bort en sparad plats



- Det går inte att återställa borttagna platser.

- 1 Välj Vart? > Sparat.
- 2 Välj  > Ta bort sparade platser.
- 3 Om du vill ta bort sparade platser markerar du rutan bredvid dem och väljer Ta bort.

Navigering

Du kan skapa, anpassa och ändra dina rutter.

Påbörja en rutt

- 1 Sök efter en plats (sidan 12).
- 2 Välj en plats.
- 3 Välj Kör!
- 4 Vid behov, välj en rutt.

Förhandsvisa flera rutter

- 1 Sök efter en plats (sidan 12).
- 2 Välj en plats från sökresultaten.
- 3 Välj Rutter.
- 4 Använd skärmnappensatsen för att välja en rutt.
- 5 Välj Kör!

Följa en rutt

Din rutt är markerad med en magentafärgad linje. En målflagga anger din destination.

Medan du kör vägleder enheten dig till destinationen via röstuppmärksamhet, pilar på kartan och anvisningar överst på kartan. Om du avviker från ruten beräknas en ny rutt och du får en ny vägbeskrivning.



Använda navigeringskartan

- 1 Välj Öppna kartan i huvudmenyn.
- 2 Om zoomkontrollerna inte syns visar du dem genom att markera kartan.
- 3 Välj kartan för att växla till bläddringsläget.

Kartknapparna visas.

4 Välj ett alternativ:

- Om du vill zooma in eller ut väljer du eller .
- Om du vill rotera kartvyn väljer du .
- Om du vill växla mellan Norr upp och 3D-vy väljer du .
- Om du vill lägga till eller ta bort kartlager väljer du .
- Om du vill visa specifika platskategorier väljer du och sedan en kategoriikon.
- Välj om du vill centrera kartan på din aktuella plats.
- Om du vill visa genvägar för kart- och navigationsfunktioner väljer du .

Lägga till en punkt på en rutt

- 1 När du navigerar längs en rutt väljer du ➡ för att återgå till huvudmenyn.
- 2 Välj Vart?
- 3 Sök efter platsen (sidan 12)
- 4 Välj Kör!
- 5 Välj Lägg till i aktiv rutt.

Göra en avstickare

När du navigerar längs en rutt kan du använda avstickare till att undvika hinder framför dig, t.ex. byggplatser.



- Om den rutt du för närvarande använder är det enda rimliga alternativet kan det hända att enheten inte beräknar någon avstickare.

Från kartan väljer du ☰ > Avstickare.

Stoppa ruten

Välj ⓧ på kartan.

Uppdatera hastighetsbegränsningar

MEDDELANDE

Fartbegränsningsikonen är endast avsedd som information och ersätter inte förarens ansvar att följa hastighetsbegränsningar och hela tiden köra på ett säkert sätt. Garmin och JVC KENWOOD ansvarar inte för några trafikböter eller stämningar som du kan få genom att inte följa alla gällande trafiklagar och skyltar. En fartbegränsningsikon som visar aktuell fartbegränsning kan visas när du kör på huvudvägar.

- 1 Välj > Ställ in hastighetsbegränsning på kartan.
- 2 Välj och för att ställa in hastighetsbegränsningen.

Använda föreslagna rutter

Innan du kan använda den här funktionen måste du spara minst en plats och aktivera färdhistorikfunktionen (sidan 15).

Med funktionen myTrends™ förutsäger enheten din destination baserat på din färdhistorik, veckodagen och tidpunkten på dagen. När du har kört till en sparad plats flera gånger kan den platsen visas i navigeringsfältet på kartan, tillsammans med beräknad restid och trafikinformation.

Välj navigeringsfältet för att visa en föreslagen rutt till platsen.

Använda avfartstjänster




- Du måste köra på en större motorväg eller väg för att använda avfartstjänster.

När du navigerar längs en rutt kan du söka efter bränsle, mat, logi och toaletter nära kommande avfarter.

Tjänsterna visas under flikar efter kategori.

	Bensin
	Mat
	Logi
	Toaletter

Söka efter avfartstjänster




- 1 På kartan väljer du  > Avfartstjänster.
- 2 Välj en kommande avfart med pilarna.
- 3 Välj en avfartstjänstflik.
- 4 Välj en intressant plats.

Navigera till en avfart

- 1 På kartan väljer du  > Avfartstjänster > .
- 2 Välj Kör!

Använda Hitta plats längre fram

Om de tjänster som du behöver inte finns vid de kommande avfarterna kan du söka längre fram på din rutt.

- 1 När du navigerar längs en rutt kan du från kartan välja  > Avfartstjänster.
- 2 Välj en flik för avfartstjänster utan någon passande tjänst framöver.
- 3 Välj Hitta längre fram.
- 4 Välj  >  för att se fler avfarter.
- 5 Välj en tjänst.
- 6 Välj Kör!

Undvika vägfunktioner

- 1 Välj Inställningar > Navigation > Undvikanden.
- 2 Välj vilka vägfunktioner du vill undvika på rutterna och välj Spara.

Lägga till ett eget undvikande

Med hjälp av egna undvikanden kan du undvika specifika områden och vägavsnitt. Du kan aktivera och avaktivera egna undvikanden efter behov.

- 1 Välj Inställningar > Navigation > Egna undvikanden.
- 2 Om det behövs väljer du Lägg till undvikande.
- 3 Välj Lägg till område som ska undvikas.
- 4 Markera hörnet uppe till vänster i det område du vill undvika och välj Nästa.
- 5 Markera hörnet nere till höger i det område du vill undvika och välj Nästa.


Det valda området skuggas på kartan.
- 6 Välj Klar.

Undvika en väg



- 1 Välj Inställningar > Navigation > Egna undvikanden.
- 2 Välj Lägg till väg som ska undvikas.
- 3 Välj startpunkten för det vägavsnitt som du vill undvika och välj Nästa.
- 4 Välj slutpunkten för det vägavsnitt som du vill undvika och välj Nästa.
- 5 Välj Klar.

Avaktivera ett eget undvikande

Du kan avaktivera ett eget undvikande utan att ta bort det.

- 1 Välj Inställningar > Navigation > Egna undvikanden.
- 2 Välj ett undvikande.
- 3 Välj  > Avaktivera.

Ta bort egna undvikanden


- 1 Välj **Inställningar > Navigation > Egna undvikanden**.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Ta bort alla egna undvikanden genom att välja .
 - Ta bort ett eget undvikande genom att markera det och välja  > Ta bort.

Aktivera Avancerade omvägar

Välj **Inställningar > Navigation > Avancerade omvägar**.

Göra en avstickare runt angivna områden

Du kan göra en avstickare runt ett angivet avstånd längs din rutt eller avstickare runt specifika vägar. Det här är användbart om du kommer till ett område med vägarbete, stängda vägar eller dåliga vägförhållanden.

- 1 Välj en destination och välj **Kör!** (sidan 12).
- 2 Från kartan väljer du  > **Avstickare**
- 3 Välj **Nästa 0,5 km i rutt, Nästa 2 km i rutt, Nästa 5 km i rutt** eller **Omväg efter vägar i rutt**.
- 4 Om det behövs väljer du en väg som du vill ta en omväg runt.

Navigera fågelvägen

Du kan använda fågelvägsläget om du inte följer vägbanorna när du navigerar.


- 1 Välj **Inställningar > Navigation**.
 - 2 Välj **Beräkningsläge > Fågelvägen > Spara**.
- Rutten beräknas som en rak linje till platsen.

Kartsidorna

Du kan anpassa de data som visas på kartan och visa kommande svängar och aktuell platsinformation.

Anpassa kartlager

Du kan anpassa vilka data som visas på kartan, t.ex. ikoner för intressanta platser och vägförhållanden.

- 1 Från kartan väljer du .
- 2 Välj Kartlager.
- 3 Välj vilka lager du vill inkludera på kartan och välj Spara.

Visa tripploggen

Enheten har en tripplogg som är en registrering av den väg du färdas.

- 1 Välj Inställningar > Karta och fordon > Kartlager.
- 2 Markera kryssrutan Tripplogg.

Ändra kartdatafältet


- 1 Tryck på datafältet nere till vänster på kartan.
- 2 Välj vilken typ av data du vill visa.
- 3 Välj Spara.

Ändra kartperspektiv

- 1 Välj Inställningar > Karta och fordon > för bil Kartvy.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Välj Kurs upp om du vill visa kartan i två dimensioner (2D) med färdriktningen överst.
 - Välj Norr upp om du vill visa kartan i 2D med norr överst.
 - Välj 3D om du vill visa kartan i tre dimensioner.

Anpassa knapparna på kartan

På höger sida av huvudkartan kan det finnas upp till tre ikoner.

- 1 Välj Inställningar > Karta och fordon > Knappar på kartan.
- 2 Välj en ikon och tryck på OK.
- 3 Välj .
- 4 Välj en annan ikon.

Ta bort knappar från kartan

Du kan ta bort alla knappar på höger sida av kartan.

- 1 Välj Inställningar > Karta och fordon > Knappar på kartan.
- 2 Välj en ikon och tryck på OK.
- 3 Välj Spara.

Visa en lista över svängar

När du navigerar längs en rutt kan du visa alla svängar och manövrer för hela ruten och avståndet mellan svängarna.

1 Välj textfältet överst på kartan.

2 Välj en sväng.



Detaljerna för svängen visas. Om tillgänglig, visas en bild av korsningen för en korsning av större vägar.

Visa hela ruten på kartan

1 Välj navigeringsfältet högst upp på kartan under navigering.

2 Välj > Karta.

Visa nästa sväng

Under navigering visas en förhandsvisning av nästa sväng, filbyte och andra manövrer högst upp till vänster på kartan.

Förhandsvisningen omfattar avståndet till svängen eller manövern och den du ska köra i, om tillgängligt.

Välj  på kartan för att visa nästa sväng på kartan.




Visa korsningar

Du kan visa korsningar på huvudvägar när du navigerar längs en rutt. När du närmar dig en korsning på ruten visas helt kort sidan för korsningen, om den är tillgänglig.



- Vägfilshjälpsidan med visning av korsningar är inte tillgänglig på DNX4230BT eller DNX4230DAB.

Välj  från kartan för att visa korsningen, om tillgänglig.



Visa trafikvarningar

Vid navigering längs en personbilsrutt kan trafikvarningar visas.

Välj varningen om du vill visa mer information.

Visa trippinformation

På trippinformationssidan visas din aktuella fart samt statistik om resan.

Välj  > Färddator på kartan.



Återställa trippinformationen

1 Från kartan väljer du  > Färddator.

2 Välj  > Nollställ allt.

3 Välj ett alternativ:

- När du inte navigerar längs en rutt väljer du **Välj alla** för att nollställa alla datafält, förutom hastighetsmätaren, på sidan.
- Välj **Nollställ trippdata** om du vill nollställa informationen i färddatorn.
- Välj **Reset Max. Speed** om du vill nollställa maxfarten.
- Välj **Nollställ tripp B** om du vill nollställa trippmätaren.

Visa aktuell platsinformation

Du kan använda sidan Var är jag? för att visa information om din aktuella position. Det här är en användbar funktion om du behöver tala om för räddningspersonal var du befinner dig.

Välj  > Var är jag? på kartan.

Söka efter närliggande serviceställen


Du kan använda sidan Var är jag? för att söka efter närliggande serviceställen, till exempel sjukhus och polisstationer.

1 Från kartan väljer du  > Var är jag?

2 Välj en kategori.

Vägbeskrivning till din aktuella position

Om du behöver ge någon en vägbeskrivning till din aktuella position kan du få hjälp av din enhet.

Välj **Apps** > **Var är jag?** >  > **Vägbeskrivning till mig.**

Använda Apps

Genom apparna i ditt navigeringssystem får du tillgång till vädertjänster, reseplanering, bränslerapporter med mera.

Om Smartphone Link

Smartphone Link är en telefonapp som gör att navigeringssystemet kan hämta realtidsinformation via telefonens dataanslutning. Systemet överför data från Smartphone Link via trådlös Bluetooth-teknik.

Genom att ansluta till Smartphone Link får du tillgång till Garmins realtidstjänster. Garmins realtidstjänster tillhandahåller kostnadsfri och abonnemangsbaserad realtidsinformation på enheten, t.ex. trafikdata, väder och bränslepriser.

Sparade platser och senast hittade platser synkroniseras med din telefon varje gång navigeringssystemet ansluter till Smartphone Link.

Hämta Smartphone Link

Smartphone Link stöder telefoner med Android™-operativsystemet version 2.1 eller senare.

Hämta Smartphone Link från webbplatsen med appar för din telefon. Information om hur du hämtar och installerar appar finns i telefonens användarhandbok.

Ansluta till Smartphone Link

Innan du kan ansluta till Smartphone Link måste du hämta och installera Smartphone Link-programmet på din telefon.

1 Starta Smartphone Link på din telefon.

2 Anslutningsinformation finns i dina andra Kenwood-systemhandböcker och användarhandboken för din telefon.



visas i statusfältet på din enhet när Smartphone Link är anslutet.

Skicka en position från telefonen

Smartphone Link är registrerad som en navigationsapp på din telefon.

1 På telefonen väljer du knappen för att börja navigera till en plats (se telefonens användarhandbok).

2 Välj Smartphone Link på appmenyn.

Nästa gång du ansluter enheten till telefonen överförs positionen till de senast hittade alternativen på din enhet.

Avaktivera samtal under anslutning

När enheten är ansluten till telefonen och tar emot Garmins realtidstjänster, kan du avaktivera handsfree-samtal.

1 Välj Apps > Smartphone Link.

2 Välj din telefon.

3 Avmarkera kryssrutan Handsfree-samtal.


Om Garmins realtidstjänster



- Smartphone Link stöder telefoner med version 2.1 eller senare av operativsystemet Android.

Innan du kan använda Garmins realtidstjänster måste enheten vara ansluten till en kompatibel telefon med Smartphone Link ([sidan 24](#)).

Vissa av Garmins realtidstjänster, t.ex. Väder, är tillgängliga som separata appar på din enhet. Andra av Garmins realtidstjänster, t.ex. Trafik i realtid, utökar de befintliga navigationsfunktionerna på enheten. Genom att ansluta till Smartphone Link får du tillgång till Garmins realtidstjänster. Garmins realtidstjänster tillhandahåller kostnadsfri och abonnemangsbaserad realtidsinformation på din enhet, t.ex. trafikdata, väder och bränslepriser.

Funktioner som kräver åtkomst till Garmins realtidstjänster innehåller Smartphone Link-symbolen  och visas bara när enheten är ansluten till Smartphone Link.

Prenumerera på Garmins realtidstjänster

Du måste prenumerera på Garmins realtidstjänster med hjälp av Smartphone Link-appen på telefonen.

- 1 Starta Smartphone Link-appen på din telefon ([sidan 24](#)).**
- 2 Välj Garmins realtidstjänster.**

En lista över tjänster och abonnemangspriser visas.
- 3 Välj en tjänst.**
- 4 Välj priset.**
- 5 Välj Prenumerera.**
- 6 Följ instruktionerna på skärmen.**

Om ecoRoute

Funktionen ecoRoute beräknar fordonets bränsleekonomi, koldioxidutsläpp samt bränslepriset för att navigera till ett mål. Den har också verktyg för att öka bränsleeffektiviteten.

De data som tillhandahålls av ecoRoute-funktionen är bara uppskattningar. De är alltså inga faktiska avläsningar från fordonet. Om du vill ha mer exakta bränslerapporter för just ditt fordon och dina körvanor kan du kalibrera bränsleekonomin.

kapa en fordonsprofil

Fordonsprofilen tillhandahåller en bas för ecoRoute att beräkna ditt fordonets bränsleekonomi.

- 1 Välj Apps > ecoRoute.**
- 2 Ange den information som krävs och välj Nästa.**
- 3 Välj Klar.**

Nollställa din fordonsprofil

- 1 Välj Apps > ecoRoute > Fordonsprofil.**
- 2 Välj Nollställ.**


Kalibrera bränsleekonomi

Använd den här funktionen när du fyller på bränsle, för att hålla reda på bränsleåtgången.

- 1 Välj Apps > ecoRoute > Vid pumpen.**
- 2 Ange aktuellt bränslepris.**
- 3 Ange hur mycket bränsle ditt fordon har förbrukat sedan det sist tankades.**
- 4 Ange sträckan du har färdats sedan den senaste tankningen.**
- 5 Välj Nästa.**

Anta ecoChallenge-utmaningen

Med ecoChallenge kan du maximera bränsleekonomin genom att du får poäng för dina körvanor. Ju högre ecoChallenge-poäng du får, desto mer bränsle sparar du. ecoChallenge samlar in data och beräknar en poäng när du rör dig.

Ikonen för ecoChallenge  visar din aktuella poäng på kartan.

Välj Apps > ecoRoute > ecoChallenge.



- Om du vill visa detaljer om ecoChallenge-poäng trycker du på ikonen.
- Bladfärgen på körutmaningsikonen ändras beroende på dina resultat i utmaningen.

Om ecoChallenge-poäng

- **Översikt** – en kombination av poängen för hastighet, acceleration och bromsning.
- **Hastighet** – du får poäng för att köra med den mest bränslesnåla hastigheten för ditt fordon (70-100 km/tim för de flesta fordon).
- **Acceleration** – du får poäng för att gasa mjukt och mister poäng om du gasar snabbt.
- **Bromsning** – du får poäng för att bromsa mjukt och mister poäng om du bromsar hårt.

Dölja din ecoChallenge-poäng

1 Välj Inställningar > Karta och fordon > Knappar på kartan.

2 Välj .

3 Välj OK.

Nollställa din poäng

Du kan starta om aktuell ecoChallenge.

1 Välj Apps > ecoRoute > ecoChallenge.

2 Välj  **> Nollställ.**

3 Välj Ja.

Visa bränsleekonomin

1 Välj Apps > ecoRoute > Bränsleekonomi.

Diagrammet i nederkanten visar din genomsnittliga bränsleförbrukning för en tids körning.

2 Välj en del av diagrammet att zooma in.

3 Välj Nollställ så rensas data för bränsleekonomin.

Om körsträckerapporten

Med körsträckerapporten beräknas avståndet, tiden, den genomsnittliga bränsleekonomin och bränslekostnaden för att navigera till ett mål.

En körsträckerapport skapas för varje rutt du kör. Om du avbryter en rutt i enheten skapas en körsträckerapport för den sträcka du har kört.

Körsträckerapporter skapas automatiskt när du stannar eller slutför rutter.

Visa en körsträckerapport

Du kan visa de 20 senaste körsträckerapporterna.

1 Välj Apps > ecoRoute > Körsträckerapport.

2 Välj en rapport.

Om du vill återställa alla rapportdata trycker du på Nollställ.

Exportera en körsträckerapport

- 1 Anslut en USB-masslagringsenhet till din Kenwood-enhet.
- 2 Välj Apps > ecoRoute > Körsträckerapport.
- 3 Tryck på Exportera för att exportera och spara rapporterna på USB-masslagringsenheten.

Ange rutter som använder mindre bränsle

- 1 Välj Inställningar > Navigation > Beräkningsläge.
- 2 Välj Mindre bränsle.

Visa myGarmin-meddelanden

Innan du kan använda den här funktionen måste enheten vara ansluten till en kompatibel telefon med Smartphone Link ([sidan 24](#)). Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.

Du kan visa meddelanden från myGarmin, t.ex. meddelanden om programvara och kartuppdateringar.

- 1 Välj Apps > myGarmin.

Om det finns olästa meddelanden visas antalet på myGarmin-ikonen.

- 2 Välj ett meddelandeämne.

Hela meddelandet visas.

Visa väderprognosen

Innan du kan använda den här funktionen måste enheten vara ansluten till en kompatibel telefon med Smartphone Link ([sidan 24](#)). Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.

- 1 Välj Apps > Väder.

Prognosen för din aktuella plats visas.

- 2 Välj en dag.

Den detaljerade prognosen för den dagen visas.

Visa vädret i närheten av en annan ort

- 1 Välj Apps > Väder > Aktuell plats.

- 2 Välj ett alternativ:

- Om du vill visa vädret för en favoritort väljer du orten i listan.
- Visa vädret för en favoritort, välj **Lägg till stad** och ange ortens namn.

Visa väderradarn

Du kan visa en animerad, färgkodad radarkarta över aktuella väderförhållanden och en väderikon på kartan. Väderikonen ändras och visar vädret i närheten, t.ex. regn, snö eller åska.


- 1 Välj Apps > Väder.

- 2 Om det behövs väljer du en ort.


- 3 Välj  > Väderradar.

Visa vädervarningar

Medan du färdas med din enhet kan vädervarningar visas på kartan. Du kan också visa en karta med vädervarningar i närheten av din aktuella plats eller den valda orten.

- 1 Välj Apps > Väder.
- 2 Om det behövs väljer du en ort.
- 3 Välj  > Vädervarningar.

Kontrollera vägförhållanden

- 1 Välj Apps > Väder.
- 2 Om det behövs väljer du en ort.
- 3 Välj  > Vägförhållanden.

Planera en resa

Du kan använda reseplaneraren om du vill skapa och spara en resa med flera destinationer.

- 1 Välj Apps > Reseplanerare.
- 2 Välj Ny resa.
- 3 Välj Välj startposition.
- 4 Sök efter en plats ([sidan 12](#)).
- 5 Välj Välj.
- 6 Om du vill lägga till ytterligare platser väljer du .
- 7 Välj Nästa.
- 8 Ange ett namn och välj Klar.


Ändra en resväg

- 1 Välj Apps > Reseplanerare.
- 2 Välj en sparad resa.
- 3 Välj ett alternativ:
 - Välj ett av resans stopp och ändra tid för ankomst eller avresa.
 - För att registrera hur länge du tänker stanna på en plats väljer du ett stopp på resan och väljer Varaktighet.
 - Visa resan på kartan, välj Karta.

Navigera till en sparad resa

- 1 Välj Apps > Reseplanerare.
- 2 Välj en sparad resa.
- 3 Välj Kör!
- 4 Välj en rutt om du blir uppmanad till det.

Ändra en sparad resa

- 1 Välj Apps > Reseplanerare.
- 2 Välj en sparad resa.
- 3 Välj .
- 4 Välj ett alternativ:
 - Välj Byt namn på resa.
 - Välj Ändra destinationer för att lägga till och ta bort platser, eller för att ändra ordning på platser.
 - Välj Ta bort resa.
 - Välj Optimerar ordningen om du vill ordna resans stopp i den mest effektiva ordningen.

Visa tidigare rutter och destinationer

Innan du kan använda den här funktionen måste du aktivera färdhistorikfunktionen ([sidan 34](#)).

Du kan visa dina föregående rutter och platser som du stannat på i kartan.

Välj Apps > Platser jag besökt.

Använda världsklockan

1 Välj Apps > Världsklocka.

2 Vid behov, välj en ort, ange ett ortnamn och välj Klar.

Visa världskartan

Välj Apps > Världsklocka > .

Delar där det är natt visas som skuggade på kartan.

Söka efter parkering

Innan du kan använda den här funktionen måste du skaffa ett abonnemang på tjänsten Dynamisk parkering och enheten måste vara ansluten till en kompatibel telefon med Smartphone Link ([sidan 24](#)). Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.

Du kan hitta detaljerad parkeringsinformation, bland annat tillgänglig parkering i närliggande garage och information om priser.

1 Välj Apps > Parkering.

2 Välj en parkeringsplats.

Trafikinformation

Med hjälp av den inbyggda mottagaren kan navigeringssystemet ta emot och använda trafikinformation. När du får ett trafikinformationsmeddelande visas incidenten på kartan och du kan sedan undvika den genom att ändra rutt. Trafikinformation är ej tillgänglig på alla modeller eller i alla områden.

MEDDELANDE

Garmin och JVC KENWOOD ansvarar inte för att trafikinformationen är korrekt eller aktuell.

Trafikinformation kanske inte är tillgänglig i alla områden eller länder.

Aktivering av trafikprenumeration

Du behöver inte aktivera prenumerationen som medföljer ditt navigationssystem. Prenumerationen aktiveras automatiskt när systemet tar emot satellitsignaler samtidigt som trafiksignalerna tas emot från leverantören av betaltjänsten.

Förstå trafikinformation

Ditt navigeringssystem kan ta emot trafikinformation om du har en inbyggd trafikmottagare eller ett trafikabonnemang från Garmins realtidstjänster ([sidan 25](#)). Om du ska kunna ta emot information måste trafikinformationsmottagaren vara inom dataräckhåll för en station som sänder ut trafikdata. Trafikabonnemanget aktiveras automatiskt när navigeringssystemet tar emot satellitsignaler samtidigt som trafiksignalerna tas emot från leverantören av tjänsten. Du kan lägga till fler abonnemang när du vill. Mer information om trafikinformationsmottagare och täckningsområden finns på www.garmin.com/kenwood.

Trafikdata med Smartphone Link

Du kan köpa ett trafikabonnemang för att kunna ta emot trafikdata med Smartphone Link. När navigeringssystemet är anslutet till Smartphone Link och finns inom ett trafiktäckningsområde kommer det att börja visa trafikinformation. Trafikdata är inte tillgängligt i alla områden.

1 Med hjälp av telefonen köper du ett trafikabonnemang från Garmins realtidstjänster ([sidan 25](#)).


2 Anslut enheten till Smartphone Link ([sidan 24](#)).

Om trafikikonen

När du tar emot trafikinformation visas en trafikikon på kartan. Trafikikonen ändrar färg för att visa trafikförhållandenas allvarlighetsgrad.

Färg	Beskrivning	Betydelse
Grön	Låg allvarlighetsgrad	Trafiken flyter normalt.
Gul	Medelhög allvarlighetsgrad	Det förekommer en viss köbildning.
Röd	Hög allvarlighetsgrad	Svår köbildning eller trafiken står helt stilla.
Grå	Inga data	Trafikdata har inte uppdaterats.

Trafik på rutten

Vid beräkning av rutten undersöker navigeringssystemet den aktuella trafiken och optimerar automatiskt rutten för kortaste tid. Om en allvarlig trafikfördröjning inträffar på rutten medan du navigerar beräknas rutten automatiskt om. Trafikikonen  ändrar färg för att visa trafikförhållandena på den rutt eller väg som du för tillfället kör på.

Ditt navigeringssystem kan leda rutten genom ett trafikhinder om det inte finns någon bättre alternativ rutt. Förseningstiden läggs automatiskt till i den uppskattade ankomsttiden.

Visa trafik längs rutten

1 När du navigerar längs en rutt väljer du .

2 Välj Trafik på rutten.

En lista med trafikhändelser visas, ordnade efter positionen längs rutten.

3 Välj en händelse.

Undvika trafik längs rutten manuellt

1 Välj  på kartan.

2 Välj Trafik på rutten.

3 Visa övriga trafikfördröjningar längs rutten med hjälp av pilarna, om det behövs.

4 Välj  > Undvik.

Ta en annan väg

1 När du navigerar en personbilsrutt, väljer du .

2 Välj Alternativ rutt.

3 Välj en rutt.

Visa trafik på kartan

Trafikkartan visar färgkodade trafikflöden och fördröjningar på närliggande vägar.

1 Välj  på kartan.

2 Välj Trafikförhållanden.

Söka efter trafikfördröjningar

1 Välj  på kartan.

2 Välj Trafikförhållanden > .

3 Välj ett objekt i listan.

4 Om det finns fler än en fördröjning trycker du på pilarna för att visa övriga fördröjningar.

Visa ett trafikproblem på kartan

1 Välj  på kartan.

2 Välj Trafikförhållanden.

3 Välj en trafikikon.

Förklaring till trafikdata

I trafiktexten förklaras de ikoner och färger som används på trafikkartan.

1 Välj  på kartan.

2 Välj Trafiktext.

Om trafikövervakningskameror

Innan du kan använda den här funktionen måste du skaffa ett abonnemang på tjänsten PhotoLive och enheten måste vara ansluten till en kompatibel telefon med Smartphone Link ([sidan 24](#)). Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.

Trafikövervakningskameror ger dig realtidsbilder av trafikförhållanden på huvudvägar och i korsningar. Du kan spara kameror som du vill visa regelbundet.

Spara en trafikövervakningskamera

1 Välj Apps > minaKameror.

2 Välj Lägg till kamera.

3 Välj en väg.

4 Välj en korsning.

5 Välj Spara.

Visa en trafikövervakningskamera

Innan du kan visa en trafikövervakningskamera måste du spara en trafikövervakningskamera.

1 Välj Apps > minaKameror.

2 Välj en kamera.

Lägga till ett abonnemang för trafikinformation

Du kan köpa trafikabonnemang för andra regioner eller länder. Gå till www.garmin.com/kenwood för mer information.

Anpassa inställningarna

Du kan anpassa inställningarna för GPS-navigeringssystemet.

Anpassa navigeringssystemet

- 1 **Välj Inställningar.**
- 2 **Välj en inställningskategori.**
- 3 **Välj inställningen för att ändra den.**

Ändra kartinställningarna

Välj Inställningar > Karta och fordon.

- **Fordon** – välj **Ändra** om du vill ändra den ikon som används till att visa din position på kartan. Tryck på den ikon du vill använda och sedan på **Spara**.
- **Kör Kartvy** – välj ett kartperspektiv.
- **Kartinfo** – justera hur mycket detaljer som ska visas på kartan. Om du visar kartan med hög detaljrikedom ritas den om långsammare.
- **Karttema** – ändrar färg på kartdata.
- **Knappar på kartan**: Anger vilka knappar som visas på kartan. Upp till tre ikoner kan inkluderas på kartan.
- **Kartlager**: Anger data som visas på kartan.
- **Instrumentbrädor**: Ställer in layouten på kartans instrumentbräda.
- **minaKartor**: Anger vilka installerade kartor som enheten använder.

Aktivera kartor

- 1 **Välj Inställningar > Karta och fordon > myMaps.**
- 2 **Välj en karta.**

Ändra navigeringsinställningarna

Välj Inställningar > Navigation.

- **Beräkningsläge** – ställer in ruttinställningar.
- **Undvikanden** – ställer in vägfunktioner du vill undvika på en rutt.
- **Egna undvikanden** – så att du kan undvika specifika vägar eller områden.
- **Avancerade omvägar** – anger längden för en omväg.
- **Säkerhetsläge** – avaktiverar alla funktioner som kräver betydande uppmärksamhet och som kan stjäla uppmärksamheten från körningen.
- **GPS Simulator** – gör att enheten inte tar emot någon GPS-signal och sparar batteri.

Ändra visningsinställningarna

Välj Inställningar > Skärm.

- **Färgläge** – välj **Dag** för en ljus bakgrund, **Natt** för en mörk bakgrund eller **Auto** för att automatiskt växla mellan de två.

Ruttpreferenser

Välj Inställningar > Navigation > Beräkningsläge.

Ruttberäkningen är baserad på väghastigheter och fordonsaccelerationsdata för en given rutt.

- **Kortare tid** – beräknar rutter som går fortare att köra men som kan ha längre körsträcka.
- **Kortare väg** – beräknar rutter med kortare körsträcka men som kan ta längre tid att köra.
- **Mindre bränsle** – beräknar rutter som kan förbruka mindre bränsle än de andra rutterna.
- **Fägelvägen** – kalkylerar en direkt linje från din plats till din destination.

Uppdatera tidsinställningarna

Välj Inställningar > Enheter och tid.

- **Aktuell tid** – välj **Automatisk** om du vill uppdatera tiden automatiskt. När Automatisk inte är valt, kan du justera tiden i 15-minuters steg.
- **Tidsformat** – välj 12-timmars-, 24-timmars- eller UTC-tidsformat.
- **Enheter** – anger den måttenhet som ska användas för avstånd.

Ställa in språken

Välj Inställningar > Språk och tangentbord.

- **Röstspråk** – anger språk för talade instruktioner.
- **Knappsatsspråk** – anger språk för knappsatsen.
- **Knappsatslayout** – anger knappsatslayouten.

Lägga till säkerhetsinställningar

Välj Inställningar > Navigation > Säkerhetsläge.

- **Säkerhetsläge** – stänger av eller slår på säkert läge. När fordonet rör sig stänger säkerhetsläget av alla funktioner som kräver betydande uppmärksamhet och kan stjäla uppmärksamheten från körningen.

Enhets- och sekretessinställningar

Välj Inställningar > Enhet.

- **Om** – visar programvaruversion, enhetens ID-nummer och information om flera andra programfunktioner.



- Du behöver uppgifterna när du uppdaterar systemets programvara eller köper nya kartdata ([sidan 35](#)).
- **Färdhistorik** – enheten registrerar information för funktionerna i myTrends ([sidan 18](#)), Platser jag besökt ([sidan 29](#)) och Tripplogg.
- **Rensa färdhistorik** – rensar all färdhistorik för funktionerna i myTrends ([sidan 18](#)), Platser jag besökt ([sidan 29](#)) och Tripplogg.

Återställa inställningarna

Du kan återställa en kategori med inställningar eller alla inställningar till fabriksinställningarna.

1 Välj Inställningar.

2 Om det behövs väljer du en inställningskategori.

3 Välj > Nollställ.

Bilagor

Den här bilagan innehåller mer information om ditt navigeringssystem, t.ex. hur du uppdaterar programvaran och kartdata.

Uppdatera programvaran

Om du vill uppdatera navigeringssystemets programvara måste du ha en USB-masslagringsenhet, en enhet och en internetanslutning.

- 1 Gå till www.garmin.com/Kenwood.
- 2 Sök efter din modell och välj **Software Updates (programuppdateringar) > Download (hämta)**.
- 3 Läs och acceptera villkoren i **Software License Agreement (programlicensavtalet)**.
- 4 Följ instruktionerna på webbplatsen för att slutföra installationen av programuppdateringen.

Uppdatera kartdata

Du kan köpa uppdaterade kartdata från Garmin eller kontakta din Kenwood-återförsäljare eller ett Kenwood-servicecenter.

- 1 Gå till www.garmin.com/Kenwood.
- 2 Välj **Order Map Updates (beställ kartuppdateringar)** för din Kenwood-enhet.
- 3 Följ instruktionerna på webbplatsen för att uppdatera kartan.

Fartkameror

⚠ VARNING

Garmin och JVC KENWOOD ansvarar inte för noggrannheten hos eller följderna av användningen av en databas för fartkameror.

På vissa platser finns information om fartkameror tillgänglig. Gå till <http://my.garmin.com> för information om tillgänglighet. För dessa platser innehåller navigeringssystemet placeringen av hundratals fartkameror. Du får ett varningsmeddelande från navigeringssystemet när du närmar dig en fartkamera om du kör för fort. Informationen uppdateras minst varje vecka så att du alltid har tillgång till den senaste informationen.

Du kan när som helst köpa en ny region eller förlänga ett befintligt abonnemang. Varje region som du köper har ett förfallodatum.

Egna ntressanta platser (POI)

Du kan läsa in databaser med egna intressanta platser manuellt på enheten. Den typen av databaser är tillgängliga från olika företag via internet. Vissa databaser med egna intressanta platser innehåller varningsinformation för platser som t.ex. fartkameror och skolzoner. Navigeringssystemet kan underrätta dig om när du närmar dig en av dessa platser. Du ansvarar för att användningen av information om fartkameror är laglig i ditt område.

VARNING

Garmin och JVC KENWOOD ansvarar inte för konsekvenserna vid användning av databaser med egna intressanta platser eller för korrektheten i databaserna med information om egna intressanta platser.

När du hämtat POI-databasen använder du Garmin POI Loader för att installera de intressanta platserna på en USB-masslagringsenhet. Använd USB-masslagringsenheten för att läsa in intressanta platser (POIs). POI Loader kan hämtas från www.garmin.com/products/poiloader. Om du vill ha mer information läser du i hjälpen för POI Loader. Om du vill öppna hjälpen klickar du på **Help** (Hjälp).



- Varje gång du läser in egna intressanta platser skrivs alla andra egna intressanta platser som redan sparats i systemet över.

Söka efter egna intressanta platser

- 1 **Välj Vart? > Kategorier > Egna intressanta platser.**
- 2 **Välj en kategori.**

De senaste kostnadsfria programuppdateringarna (exklusive kartdata)
under hela livslängden för dina Garmin-produkter finns på Garmins webbplats på
www.garmin.com/kenwood.



© 2012 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Storbritannien

Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist., New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)

www.garmin.com

Artikelnummer 190-01568-39 Rev. A

Garmin® och Garmins logotyp är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och är registrerade i USA och i andra länder. ecoRoute™, myTrends™ och trafficTrends™ är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd från Garmin. NAVTEQ® är ett varumärke som tillhör NAVTEQ Inc. eller dess dotterbolag och är registrerat i ett eller flera länder, inklusive USA. Bluetooth®-märket och -logotyperna ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana märken av Garmin är licensierad. Alla andra företagsnamn och varumärken som anges eller hänvisas till i denna dokumentation tillhör respektive ägare. Med ensamrätt.